





































Краткий справочник

Общие клавиши	
	Возврат к предыдущей странице
	Переход к следующей странице
	Открытие окна режима вышивания
	Открытие файла
	Режим установок машины
	Экранная подсказка
	Блокировка машины

Установки машины	
	Общие установки
	Создание установок для вышивки
	Установки языка

Выбор категории	
	Выбор дизайна
	Выбор монограммы
	Выбор режима редактирования

Вышивальные дизайны и окно готовности к шитью	
	Отображение других инструментов
	Просмотр дизайнов по категориям
	Просмотр дизайнов по размеру пялец
	Демонстрация цветов дизайна по секциям
	Троектория дизайна
	Список перехода цвета / клавиши перехода
	Позиционирование / регулировка угла
	Демонстрация списка цветов
	Открытие окна ручных настроек
	Возврат пялец в исходную позицию
	Клавиши стежок вперед / назад
	Клавиши перемещения дизайна
	Клавиша скачка
	Просмотр предыдущей / следующей секции цвета
	Возврат к предыдущему экрану

Монограммы			
	Выбор шрифта		Пробел
	Направление букв		Удаление выбранного образца
			
	Регистр букв		Курсор вправо / влево и выбор букв
	Сохранить дизайн монограммы		

Краткий справочник

	Экран редактирования вышивки
	Отображение других инструментов
	Подтверждение настроек
	Возврат к выбору категории
	Перемещение дизайна
	Выбор размера палец
	Копировать дизайн
	Удаление дизайна
	Изменение размера дизайна
	Поворот дизайна
	Горизонтальное / вертикальное зеркальное отображение
	Расположение по дуге
	Группировка всех / выделенных дизайнов
	Сохранение дизайна
	Изменение фона и цвета дизайна
	Группировка дизайнов по цветам
	Определение порядка шитья
	Размещение по центру
	Положение дизайна по углам.
	Вышивание дизайнов в одном цвете
	Увеличение экрана редактирования
	Клавиша переиещения дизайна

	Изменение цвета фона и дизайна
	Клавиша цвета дизайна
	Клавиша цвета фона
	Клавиша переименования
	Клавиша изображения фона дизайна
	Возвращение установок по умолчанию
	Изменение цвета секции

	Экран готовности к вышиванию монограммы
	Остановка замены цвета нити
	Выравнивание по левому краю
	Выравнивание по центру
	Выравнивание по правому краю

	Окно готовности вышивки (Вышивки AcuFil)*
	Поворот на 180° образца дизайна
	Сохранение AcuFil дизайнов

* AcuFil дизайны существуют не во всех моделях.